

Litínové radiátory - důležitá upozornění při manipulaci

Dobré vědět

Radiátory jsou dodávány na dřevěných paletách z výroby přímo na místo určení zákazníkov. Příslušenství (dopojovací ventily, rozety, konzoly pro zavěšení na stěnu, atp.) je dodáváno zvlášť zabalené v kartónové krabici na palet s radiátory. **Litínové radiátory jsou těžké a křehké, proto při přenosu na místo instalace přenášejte radiátory pouze ve svislé poloze, tak aby se zabránilo poškození jednotlivých spojů. Na místě vykládky doporučujeme zajistit dostatek personálu nebo manipulační techniky.** Nesprávnou manipulací může dojít k poškození jednotlivých spojů nebo povrchu radiátoru.

Radiátory s hmotností přes 120 kg nebo přes 120 cm délky mohou být po předchozí dohodě dodány v rozloženém stavu. Rozložený radiátor se snáze přenáší a sestavuje se až na místě dodání. Zodpovědnost za konečnou tlakovou zkoušku (těsnost) neze ten, který radiátor sestavil a zprovoznil, tzn.: v obvyklém případě instalatér. Po předchozí dohodě lze za příplatek dodat ruční montážní sadu včetně klíče a potřebného spojovacího a těsnícího materiálu.

Při instalaci berte v úvahu toleranci rozměrů - bředevším v délce. Litínové článkové radiátory se spojují ručně dle požadavku zákazníka. Celková délka radiátoru může přesahovat o +1-2% více než je uvedena celková délka dle techn. listů. (čím větší počet článků tím větší možnost odchylky). Úprava rozvodů a připojení by měla být prováděna až po umístění radiátorů do konečné pozice. Radiátory jsou standardně osazeny 3x ukončovací růžicí s vnitřním závitem G1/2" a 1x zaslepovací zátkou (vypouštěcí zátkou). Po předchozí dohodě lze radiátory osadit radiátory růžicemi s jiným dopojovacím závitem nebo redukcí (např. G5/4", G6/4", G1").

Laurens Czech Republic spol., s r.o.

Sklad Laurens
ZD Bořetice, hala 6
Bořetice 445
691 08 Bořetice

Umístění - zavěšení/postavení

