



Návod na použití

20368 - Čerpadlo na vrtačku FESTA

Bezpečnostní pokyny

Aby nedošlo k úrazu:

- Čerpadlo používejte pouze tehdy, je-li přiloženou pojistkou zajištěno před nárazem, volným pohybem nebo přetáčením.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je čerpadlo v bezvadném stavu. Zjistíte-li poškození čerpadla, nepoužívejte je.
- Používejte výhradně hadice, které mají tlakovou odolnost minimálně 3 bary.
- Kontrolujte pevnost spojek na hadicích.
- Dbejte na to, aby se k vrtačce, s níž je čerpadlo spojeno, nedostaly žádné tekutiny. Pokud by k tomu přeci došlo, okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Toto zařízení není vhodné pro děti či jiné osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo psychickými schopnostmi, které nejsou bez dozoru či podpory schopny používat tento přístroj bez rizika. Dohlížejte na děti, aby si nehrály s tímto přístrojem.

Účel použití

Toto čerpadlo je určeno pro...

- běžně dostupné pravotočivé ruční vrtačky s upínacím krčkem Euro 43 mm a obloukovým sklíčidlem s otáčkami do 3400 ot./min.,
- pro čerpání chladných nebo teplých tekutin do 40 °C, jako např. užitkové nebo znečištěné vody z akvárií, apod..

Toto čerpadlo není určeno pro...

- čerpání hořlavých, výbušných, jedovatých nebo leptavých tekutin či potravin.

Technická data

Dopravované množství: max. 2,4 m³/h
 Připojení hadice: 3/4" (19 mm)
 Tlakový výkon: max. 3 bary
 Dopravní vzdálenost: max. 30 m
 Počet otáček: max. 3400 ot./min.

Montáž a připojení

- Namontujte držák (6) s upínákem (5) na pracovní plochu, jak je znázorněno na obrázku. Případně je možné držák namontovat na pracovní plochu také pomocí šroubů (montážní materiál není přiložen k výrobku).
- Vrtačku (7) se sklíčidlem zasuňte do držáku (6).
- Nyní nasuňte čerpadlo (1) na držák (6) tak, že hnací hřídel čerpadla vyčnívá směrem do sklíčidla, a kolíčky držáku (6) zasuňte do úchytných otvorů na čerpadle (1).
- Klíč sklíčidla prostrčte skrz drážku (8) a sklíčidlo dotáhněte natolik pevně, aby se čerpadlo už nedalo z držáku (6) uvolnit.
- Poté pevně zašroubujte šroub s křížovou drážkou na držáku (6), aby se vrtačka nemohla pohybovat.
- Nasávací hadici připojte na spojku (9) a tlakovou hadici na spojku (10).

Použití

Otevřený konec nasávací hadice vložte do tekutiny, kterou chcete nasát.

Toto je možné pouze ...

- pokud nasávací hadice nenasává vzduch a není delší než 6 m a
- pokud není během nasávání otevřena tlaková hadice.

Nyní nechte čerpadlo pohánět vrtačkou – ne však bez dozoru, abyste mohli v případě nebezpečí rychle zakročit. Bezpodmínečně dbejte na to, aby se vrtačka otáčela pravosměrně, tedy stejně jako při vrtní. Je-li počet otáček vrtačky ovladatelný, můžete tak ovlivňovat odčerpávané množství.

Pozor!

Pokud čerpadlo nezačne nasávat během 12 sekund, okamžitě je vypněte, aby nedošlo k zadření. Z tohoto důvodu také nenechávejte čerpadlo v provozu, pokud je hadice na straně výtoku uzavřena.

