

## Návod na použitie presnej pokosovej (uhlovej) píly

### Technické údaje:

Dĺžka pilového listu:	550 mm
Výška pilového listu:	45 mm
Šírka rezu:	110 mm
Výška rezu:	120 mm
Dĺžka základne:	400 mm

### Technické detaily:

1. Po uvoľnení istiacej páky je možné nastaviť na vyznačenej stupnici základne požadovaný uhol rezu.
2. Krídlovými maticami na rukoväti je možné napnúť prípadne vymeniť pilový list. Výrobok je dodávaný s pilovým listom na rezanie dreva.
3. Hĺbku rezu je možné nastaviť pomocou objímok so šrúbami.
4. Štyri vodiace tyče zaručujú presné a pevné uloženie píly.

### **UPOZORNENIE:**

Pri používaní píly je dôležitá opatrnosť, vždy používajte ochranné okuliare!

## Návod na použitie presnej pokosovej (uhlovej) píly

### Technické údaje:

Dĺžka pilového listu:	550 mm
Výška pilového listu:	45 mm
Šírka rezu:	110 mm
Výška rezu:	120 mm
Dĺžka základne:	400 mm

### Technické detaily:

5. Po uvoľnení istiacej páky je možné nastaviť na vyznačenej stupnici základne požadovaný uhol rezu.
6. Krídlovými maticami na rukoväti je možné napnúť prípadne vymeniť pilový list. Výrobok je dodávaný s pilovým listom na rezanie dreva.
7. Hĺbku rezu je možné nastaviť pomocou objímok so šrúbami.
8. Štyri vodiace tyče zaručujú presné a pevné uloženie píly.

### **UPOZORNENIE:**

Pri používaní píly je dôležitá opatrnosť, vždy používajte ochranné okuliare!