

Nízkotlaký LPG regulátor tlaku TYP 73,30

69908, 69909
(preložené z originálu)



TYP	73,3
Výstupný tlak	30mbar
Vstupný tlak	1÷16 bar
Menovitý prietok	1,5 kg/h

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

Regulátor samočinne znižuje tlak plynu a udržiava ho v nastavenej výške. Je navrhnutý pre používanie v zakrytom priestore. Na vstupe je pre pripojenie ventilu opatrený prevlečnou maticou W 21,8 x 1/14 "L a na výstupe hadicovou koncovkou pre hadicu na PB s vnútornou svetlosťou 8mm alebo závitom G ¼" L.

NÁVOD K POUŽITIE

Pred inštaláciou regulátora je dôležité zoznámiť sa s bezpečnostnými predpismi. Pri montáži regulátora na fľašu s PB postupujeme nasledujúcim spôsobom:

- Skontrolujeme, či je ventil fľaše uzavretý
- Z ventilu fľaše demontujeme krycie hadicu
- Na výstup z regulátora pripevníme hadicu
- Regulátor pripojíme na ventil fľaše maticu a dotiahneme kľúčom - **POZOR ĽAVÝ ZÁVIT!**
- Skontrolujeme po správkovaní tesnosť spojov mydlovou vodou

UPOZORNENIE

Montáž regulátora môžu vykonávať len osoby staršie 18-tich rokov, znalejš bezpečnostných predpisov.

- Plyn vo fľaši je pod tlakom v kvapalnom stave
- Akýkoľvek únik plynu či kvapaliny je výbušný a zápalný
- Výbuch môže spôsobiť aj malá koncentrácia plynu (2-11%)
- Rýchle vyparovanie plynu pri prudkom znížení teploty môže spôsobiť popáleniny

SKLADOVANIE FLIAŠ

S fľašami treba vždy zaobchádzať opatrne. Ich umiestnenie je nutné situovať na miesta bez priameho kontaktu s teplom. Tlakové fľaše musia pri prevádzke i skladovaní stať -ventilom nahor.

PLYNOVÉ VENTILY

Uzáver pred spotrebičom, alebo uzatvárací ventil fľaše je nutné zatvoriť vždy, pokiaľ nie je spotrebič v činnosti.

REGULÁTOR

V prípade netesnosti, alebo pochybnosti o správnej funkcii regulátora vyhľadajte odbornú firmu. Pri výmene fľaše napred uzavrite ventily spotrebiča, potom uzavrite ventil tlakovej fľaše a až potom odpojte regulátor.

ÚNIK PLYNU

Únik plynu zisťujte mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte otvorený oheň. Pri zistení alebo podozrení úniku plynu uzavrite spotrebič a zhaste akýkoľvek plameň, uzavrite prívod plynu na fľaši, riadne vyvetrajte miestnosť a zavolajte odbornú firmu.

ZÁRUKA A SERVIS

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa predaja pri preukázaní dokladu o kúpi výrobku. Záručný aj pozáručný servis zaisťuje

LEVIOR s.r.o.
Tovačovská 3488/28, 750 02 PŘEROV
Tel.: 00420 - 581 - 746256-58
Fax: 00420 - 581 - 746255
www.levior.cz