

CZ Návod k použití konvektorového otopného tělesa Solight KP04

Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho výrobku. Aby Vám výrobek sloužil bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabráníte tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného zacházení se zařízením a vždy dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen pro použití v domácnosti nebo v interiérech. Nevystavujte výrobek prostředí s trvale vysokou vlhkostí, zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. Návod k obsluze si uschovejte.

Montáž konvektoru

Před použitím ohřívače přimontujte podstavce (dodávané samostatně v krabici).

Ty se připevňují k základně ohřívače pomocí 4 samořezných šroubů, které jsou součástí Dodávky. Dbejte na to, aby byly správně umístěny ve spodních koncích bočních lišt topení

Instalace

Jednotka musí být namontována tak, aby neblokovala ani nebránila průtoku horkého vzduchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (přečtěte si před spuštěním ohřívače)

1. Nepoužívejte ohřívač, pokud nejsou patky správně připevněny.
2. Zajistěte, aby napájení zásuvky, do které je zapojeno topení, bylo v souladu s typovým štítkem na ohřívači a aby byla zásuvka uzemněna.
3. Síťový kabel udržujte mimo horké tělo ohřívače.
4. Varování : Nepoužívejte toto topení v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
5. Varování : Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topné těleso.
6. Pouze pro vnitřní použití.
7. Neumisťujte topení na koberce, které mají velmi hlubokou hromadu.
8. Vždy se ujistěte, že je ohřívač umístěn na pevném rovném povrchu.
9. Neumisťujte ohřívač do blízkosti záclony nebo nábytku, aby nedošlo k požáru.
10. Výstraha : konvektor neumisťujte bezprostředně pod zásuvku.
11. Nevkládejte žádné předměty do výstupů tepla nebo do vzduchových mřížek ohřívače.
12. Nepoužívejte ohřívač v místech, kde jsou uloženy hořlavé kapaliny nebo kde mohou být přítomny hořlavé výpary.
13. Při přemísťování z jednoho místa na druhé vždy odpojte ohřívač.
14. Výstraha : Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k nebezpečí.
15. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl dán dohled nebo poučení o používání spotřebiče od osoby zodpovědné za jejich používání a bezpečnost.
16. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

Provoz konvektoru

Poznámka : Je v pořádku, když se konvektor zapíná poprvé nebo dlouhodobém nepoužívání, že je cítit spáleniny, může za to usazený prach a jiné nečistoty. Tento efekt rychle ustane.

Vyberte vhodné místo pro topení, s ohledem na výše uvedené bezpečnostní pokyny.

Zasuňte zástrčku ohřívače do vhodné zásuvky. Otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček na maximální nastavení. Zapněte topné prvky pomocí kolébkových spínačů na bočním panelu. Když jsou topné prvky zapnuté, spínače se rozsvítí. Pro maximální tepelný výkon by měly být oba spínače zapnuty. Po dosažení požadované pokojové teploty by se měl knoflík termostatu pomalu otáčet proti směru hodinových ručiček až do doby, kdy uslyšíte, že termostat cvaknutím vypnul a že světla na spínačích prvků

zhasnou. Poté ohřívač automaticky udržuje teplotu vzduchu v místnosti na nastavené teplotě automatickým zapínáním a vypínáním.

Čištění konvektoru

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout. Vnější část ohřívače očistěte vlhkým hadříkem a osušte suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani abraziva a nedovolte, aby do ohřívače vnikla voda.

Skladování konvektoru

Není-li topné těleso delší dobu používáno, mělo by být chráněno před prachem a skladováno na čistém suchém místě.

Parametry

Napájecí napětí: 220-240V, 50Hz

Příkon: 2000W



Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06