

CZ Návod k použití pro vánoční ozdoby 1V227-4

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození.



Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem avšak dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k vnitřnímu i venkovnímu použití. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Zapínání/vypínání a časovač. Jeden stisk vypínače světlo rozsvítí v režimu časovače. Dva stisky světlo rozsvítí v normálním režimu (stálého) svícení, třetím stiskem světlo vypnete. **Časovač** automaticky vypíná a zapíná osvětlení. Časovač funguje následovně. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu šesti hodin. Poté je na dobu osmnácti hodin vypnuto a takto pořád dokola, dokud časovač nevypnete vypnutím celého světla nebo přepnete do režimu stálého svícení.

Napájení 1: 3x AA 1,5V baterie. Vložte baterie do prostoru pro baterie a dbejte přitom vyznačené polarity. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové. Vždy používejte nové baterie stejného typu.

Napájení 2: Zapojte USB konektor do USB adaptéru 5V (není součástí), popř. do power banky.