





























HODNOTY PRŮTOKŮ RUČNÍCH A HLAVOVÝCH SPRCH RAVAK

Průtok je udáván v l/min při tlaku 0,3 MPa

RAVAK code	Obrázek	Funkce Air	Počet funkcí	Typ funkce	Průtok
958.10		NE	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
958.00		NE	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
958.20		NE	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
959.10		ANO	1	Rain	26
959.00		ANO	1	Rain	26
957.00		ANO	1	SoftRain	15
957.20		ANO	1	SoftRain	14
954.00		ANO	1	SoftRain	8
961.00		ANO	3	Jet	13
				Rain	15
				Rain + Jet	16
960.00		NE	1	Rain	30
956.00		NE	3	Rain	10
				Mist	5
				Rain + Mist	11
962.00		NE	1		11
963.00		NE	1		5
953.00		NE	3	Jet	16
				Rain	18
				Soft	18
952.00		NE	5	Jet	12
				Soft	16
				Stream	16
				Soft+Stream	14
				Soft+Jet	14
980.00		NE	1	Rain	20
982.00		NE	1	Rain	11
982.01		NE	1	Rain	11
983.00		ANO	1	Rain	17
983.10		ANO	1	Rain	17
983.20		ANO	1	Rain	17
984.00		NE	1	Rain	11

HODNOTY PRŮTOKŮ RUČNÍCH A HLAVOVÝCH SPRCH RAVAK

Průtok je udáván v l/min při tlaku 0,3 MPa

RAVAK code	Obrázek	Funkce Air	Počet funkcí	Typ funkce	Průtok
901.00		NE	1	Jet	17
902.00		NE	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14
903.00		NE	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14
907.00		ANO	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain + Jet	11
921.00		ANO	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain + Jet	10
922.00		ANO	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14