

(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (DE) MONTAGEANLEITUNG
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(GB) INSTALLATION INSTRUCTION
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 (SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ
 (UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

RAVAK®

X000001029 BÍLÁ 800
 X000001032 DUB 800
 X000001035 OŘECH 800
 X000001030 BÍLÁ 1000
 X000001033 DUB 1000
 X000001036 OŘECH 1000

(CZ) SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO SE ZÁSUVKOU

NÁVOD NA MONTÁŽ

(DE) WASCHTISCHUNTERSCHRANK MIT SCHUBLADE

MONTAGEANLEITUNG

(HU) MOSDÓ FIÓKOS SZEKRÉNY

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(GB) WASHBASIN CABINET WITH DRAWER

INSTALLATION INSTRUCTION

(PL) SZAFKA PODUMYWALKOWA Z SZUFLADĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) ШКАФЧИК ПОД УМЫВАЛЬНИК С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ



ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

(SK) SPODNÁ SKRINKA PRE UMYVADLU SO ZÁSOVKOU

NÁVOD PRE MONTÁŽ

(UA) ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК ІЗ ВИСУВНОЮ ШУХЛЯДОЮ

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ






5


CZ/SK let záruky
 DE jahre garantie
 GB years of guarantee
 HU év garancia
 PL lat gwarancji
 RU лет гарантии
 UA рокив гарантії




800 - 28 kg
 1000 - 44 kg



1




2




3




Ø12




4




Ø13




5




Ø13




6




7



8



9



10

