

105X145MM

3W COB CAMPING LANTERN

NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ

Pro rozsvícení a zhasnutí svítilny stiskněte tlačítko na svítilně. Zdrojem energie jsou baterie uvedené na obalu balení. Při jejich výměně dbejte na použití stejného typu a správnou polaritu +/- . Pokud jsou ve svítilně vloženy baterie, pak jsou pouze k prezentaci výrobku a nejsou předmětem dalších reklamací. Použité baterie nevhazujte do ohně. Zdrojem světla jsou ultrazářící LED diody. Svítilnu držte z dosahu malých dětí!!! NENÍ TO HRAČKA!!!

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

Pre rozsvietenie a zhasnutie svietidla stlačte tlačidlo na svietidle. Zdrojom energie sú batérie uvedené na obale balenia. Pri ich výmene dbejte na použitie rovnakého typu a správnu polaritu +/- . Ak sú vo svietidle vložené batérie, potom sú len k prezentácii výrobku a nie sú predmetom ďalších reklamácií. Použité batérie nevyhadzujte do ohňa. Zdrojom svetla sú ultrazářící LED diódy. Svietidlo držte z dosahu malých detí!!! NIE JE TO HRAČKA!!!

SPOSÓB UŻYCIA

PL

Wzrost i spadek lampki, nacisnąc przycisk na lampie. Źródłem energii jest bateria na opakowaniu. Podczas ich wymiany, należy używać tego samego typu i polaryzacja +/- . Jeżeli baterie są włożone w lampie, są one tylko do prezentacji produktu, a nie są one przedmiotem dalszych reklamacji. Nigdy nie należy wrzucać do ognia. Źródłem światła jest diody LED. Trzymając latarkę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci!!! To nie zabawka!!!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU

A lámpa ki és bekapcsolásához nyomja meg a gombot a lámpán. Energiaforrás a csomagoláson feltüntetett elemek. A cseréléseknél ügyeljenek az azonos típusú elemek használatára és a helyes polarításra +/- . Amennyiben a lámpákba elemek vannak helyezve csak a termék bemutatására szolgálják és nem tárgyai a további reklamációknak. A használt elemeket ne dobja tűzbe. Fényforrás ultracsillogó LED-es diódák. A lámpa kis gyermekek számára elérhetetlen helyen tartandó!!! NEM JÁTÉK!!!

Указания за употреба

BG

Възходът и падението на лампата, натиснете бутон върху лампата. Източник на енергия е батерията на опаковъчната кутия. При замяната им, бъдете сигурни, да се използва един и същ тип и полярност +/- . Ако батериите са поставени в лампата, тогава те не са батериите не са предмет на жалбата, те са само за представянето на продукта.

Никога не избърляйте батериите в огън. Източникът на светлина е светодиоди. Задържете фенерче от достъпа на малки деца!!! Не е играчка!!!

Дистрибутор: БАТЕРИЕ ЦЕНТРУМ БГ ЕООД

USER MANUAL

GB

Press the button to turn on/off the flashlight. The source of current are batteries displayed on the packaging. When changing batteries keep in mind to use the same type and right polarity. If batteries are included they are only for presentation purposes, low batteries are not subject of reclamation. Do not throw used batteries in the fire. The light source is ultrabright LED. Keep it away from the reach of children!!! THIS IS NOT A TOY!!!



LED



Bulb: 3W COB

Size: 83x145x170mm

Weight: 280g

Material: ABS with rubber-coating

3W COB CAMPING LANTERN

 BATTERY
3xAA
(not included)



CZ

Tel.:
GSM:
E-mail:
Miesto pôvodu: P.R.C.

SK

Tel.:
E-mail:
Miesto pôvodu: P.R.C.

PL

Tel./fax:
E-mail:
Wyprodukowano: P.R.C.

HU

E-mail:
Szarmazási helye: P.R.C.

BG

и-мeйл:

Да не се избърля в контейнери за смесени битови отпадъци



3W COB bulb

