

## CZ Návod k použití světel Solight WO744-G a WO745-G

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

## SK Návod na použitie svetiel Solight WO744-G a WO745-G

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorně si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

## EN Instructions for use of Solight WO744-G and WO745-G

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to serve you safely and to your full satisfaction. This will prevent misuse or damage. Avoid unprofessional handling of this appliance and always observe the electrical appliance usage guidelines. Keep the instruction manual carefully. Installation must only be carried out by qualified personnel.

Model	WO744-G	WO745-G
Příkon / Príkonn / Power input	13W	13W
Rozměry / Rozmery / Dimensions [mm]	210x104x53	170 x 170 x 48
Krytí / Krytie / Protection	IP54	



Obsah balení: 1x  
 Obsah balenia: 2x  
 Package contents: 1x

### CZ

1. Přiložte světlo na zeď, vyznačte a vyvrtejte montážní otvory
2. Vypněte přívod elektrické energie
3. Připojte přívodní kabel
4. Dotáhněte šrouby
5. Nasadte prachové kryty
6. Zapněte přívod elektrické energie

### SK

1. Priložte svetlo na stenu, vyznačte a vyvrtajte montážne otvory
2. Vypnite prívod elektrickej energie
3. Prípojte prívodný kábel
4. Dotiahnite skrutky
5. Nasadte prachové kryty
6. Zapnite prívod elektrickej energie

### EN

1. Attach the light to the wall, mark and drill the mounting holes
2. Switch off the power supply
3. Connect the supply cable
4. Tighten the screws
5. Put on the dust covers
6. Switch on the power supply

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

The light source of this luminaire is non-replaceable, at the end of its service life the entire luminaire must be replaced and disposed of in a designated place. This product contains a light source that for design reasons cannot be removed for verification and therefore the entire product is considered a light source. The power cord cannot be replaced if damaged, the unit must no longer be used.

